Acrox Support Centre

- Centre de support Xerox
- Centro assistenza Xerox
- Xerox Support-Zentrum
- Centro de asistencia Xerox
- Centro de Suporte da Xerox
- Install the Support Centre with the printer driver, or go to www.xerox.com/office/7500support. Double-click the icon on the Windows desktop or Mac OS X dock.
 - User manuals and video tutorials
 - Troubleshooting
 - User safety
 - Material Safety Data Sheets
- Installez le Centre de support Xerox avec le pilote d'imprimante ou accédez à

www.xerox.com/office/7500support.

Double-cliquez sur l'icône sur le bureau Windows ou le dock Mac OS.

- Manuels d'utilisation et didacticiels vidéo
- Dépannage
- Sécurité de l'utilisateur
- Fiches de sécurité du matériel
- Installare il Centro assistenza insieme al driver di stampa. In alternativa, scaricarlo dal sito www.xerox.com/office/7500support. Fare doppio clic sull'icona nel desktop Windows o nel Dock di Mac OS X
 - Manuali dell'utente ed esercitazioni su video
 - Risoluzione dei problemi
 - Sicurezza dell'utente
 - Schede sulla sicurezza dei materiali
- **DE** Xerox Support-Zentrum mit dem Druckertreiber installieren oder später bei Bedarf unter www.xerox.com/office/7500support herunterladen. Auf das Symbol auf dem Windows-Desktop bzw. im Mac OS-Dock doppelklicken.
 - Benutzerhandbücher und Videolehrgänge
 - Fehlerbehebung
 - Benutzersicherheit
 - Sicherheitsdatenblätter (MSDS)



- Instale el Centro de asistencia Xerox con el controlador de impresora, o bien vaya a www.xerox.com/office/7500support. Haga doble clic en el icono en el escritorio de Windows o en el Dock de Mac OS.
 - Manuales de usuario y tutoriales de vídeo
 - Solución de problemas
 - Seguridad del usuario
 - Informes de seguridad de materiales
- Instale o Centro de Suporte com o driver da

impressora, ou visite o site www.xerox.com/office/7500support. Clique duas vezes no ícone na área de trabalho do Windows ou do Mac OS.

- Manuais de usuário e tutoriais em vídeo
- Solução de problemas
- Segurança do usuário
- Folha de dados de segurança do material

Phaser® 7500 Quick Use Guide

EN English

FR	Français	Petit guide d'utilisation
IT	Italiano	Guida rapida
DE	Deutsch	Kurzübersicht
ES	Español	Guía de uso rápido

Português Guia de utilização rápida





Phaser[®] 7500

Color Printer



Supported Papers

R Papiers pris en charge

- Carta supportata
- **DE** Unterstütztes Papier
- ES Papeles admitidos
- Papéis suportados



Tray 1 (MPT)

Statement	5.5 x 8.5 in.
Executive	7.25 x 10.5 in.
Letter	8.5 x 11.0 in.
US Folio	8.5 x 13.0 in.
Legal	8.5 x 14.0 in.
Tabloid	11.0 x 17.0 in.
Tabloid Extra	12.0 x 18.0 in.
Custom	(SE) x (LE)
A6	105 x 148 mm
A5	148 x 210 mm
A4	210 x 297 mm
A3	297 x 420 mm
SRA3	320 x 450 mm
B5 JIS	182 x 257 mm
B4 JIS	257 x 364 mm
ISO B5	176 x 250 mm

# 10	4.12 x 9.5 in.
A7	5.25 x 7.25 in.
Monarch	3.87 x 7.5 in.
DL	110 x 220 mm
B5	176 x 250 mm
C6	114 x 162 mm
C5	162 x 229 mm
C4	229 x 324 mm
Letter	8.5 x 11.0 in.

.210 x 297 mm A4

Tray 2

B4 JIS...

Statement	5.5 x 8.5 in.	
Executive	7.25 x 10.5 in.	
Letter	8.5 x 11.0 in.	Г
US Folio	8.5 x 13.0 in.	
Legal	8.5 x 14.0 in.	
Tabloid	11.0 x 17.0 in.	
Custom	(SE) x (LE)	
A5	148 x 210 mm	
A4	210 x 297 mm	
A3	297 x 420 mm	

..8.5 x 11.0 in. Letter210 x 297 mm A4....

.257 x 364 mm

 Tray 3, 4, 5	
Statement5.5 x 8.5 in.	
Executive7.25 x 10.5 in.	
Letter8.5 x 11.0 in.	
US Folio8.5 x 13.0 in.	
Legal8.5 x 14.0 in.	
Tabloid11.0 x 17.0 in.	
Tabloid Extra12.0 x 18.0 in.	
Custom(SE) x (LE)	

A5..... .148 x 210 mm A4... .210 x 297 mm A3... ..297 x 420 mm SRA3.. ...320 x 450 mm B5 JIS. .182 x 257 mm ..257 x 364 mm B4 JIS...



Tray 1 (MPT), 2, 3, 4, 5 67 - 90 g/m² (20 - 24 lb. Bond) Plain Paper FR Papier normal IT Carta normale **DE** Normalpapier ES Papel común ▶ Papel comum 91 - 106 g/m² (25 - 28 lb. Bond) IN Heavy Plain Paper FR Papier ordinaire lourd IT Carta normale pesante DE Schweres Normalpapier ES Papel común pesado PI Papel comum de alta gramatura **106 – 169 g/m²** (40 – 70 lb. Cover) IN Thin Card Stock FR Cartes minces II Cartoncino sottile

DE Dünner Karton

S Cartoncillo fino

PT Cartão fino

106 – 169 g/m² (40 – 70 lb. Cover)

- IN Thin Glossy Paper FR Papier glacé mince T Carta lucida sottile DE Dünnes Hochglanzpapier
- ES Papel fino brillante P Papel brilhante fino

170 – 220 g/m² (65 – 80 lb. Cover)

- 🖪 Card Stock / Glossy Paper
- FR Cartes / Papier glacé
- T Cartoncino/Carta lucida
- **DE** Karton/Hochglanzpapier **ES** Cartoncillo/Papel brillante
- **PT** Cartolina / Papel brilhante

221 – 256 g/m² (80 – 90 lb. Cover)

- IN Thick Card Stock / Thick Glossy Paper
- R Cartes épaisses / Papier glacé épais
- II Cartoncino spesso/Carta lucida spessa
- Dicker Karton/Dickes Hochglanzpapier
- S Cartoncillo arueso/Papel brillante arueso
- PI Cartão grosso / Papel brilhante grosso

Tray 1 (MPT)

257 - 280 g/m² (90 - 100 lb. Cover) EX Extra Thick Card Stock FR Cartes très épaisses II Cartoncino extra spesso DE Extradicker Karton ES Cartoncillo extra grueso PT Cartão extra grosso



- Para obtener más información:
- Imprima la Página de consejos sobre el papel • Consulte el capítulo Impresión de la Guía del usuario
- Para obter mais informações:
- - Imprima a Página de dicas sobre o papel
 - Consulte o capítulo Impressão no Guia do Usuário

Basic Printing

- Impression de base
 Operazioni di stampa semplice
 Drucken
- Impresión básica
 Impresión básica
- 🖭 Impressão básica

1









Confirm or change settings

- 🖪 Confirmez ou changez les paramètres.
- Confermare o modificare le impostazioni
- DE Einstellungen bestätigen oder ändern
- S Confirme o cambie los parámetros
- Confirme ou altere as configurações



Select Properties. Use the Xerox printer driver.

- Sélectionnez les propriétés. Utilisez le pilote d'imprimante Xerox.
- Selezionare le proprietà. Utilizzare il driver di stampa Xerox.
- Eigenschaften festlegen. Den Xerox-Druckertreiber verwenden.
- Seleccione Propiedades. Utilice el controlador de impresora de Xerox.
- Selecione Propriedades. Use o driver da impressora Xerox.





2

Changing Paper Type

- Finish Changement du type de papier
 Modifica del tipo di carta
 Ändern der Papiersorte
 Cambio del tipo de papel
 Alteração do tipo de papel
 Tray 2 i vr. (8.5 x 11 in.) Plain Pape. Use current setup Change Setup...
- If you change the type of paper in a tray, you MUST change the paper type on the control panel to match the paper you just loaded. If you fail to do this, print-quality problems can occur and the fuser can be damaged.

Use the **Up Arrow** or **Down Arrow** buttons to change the paper type, then press **OK** to accept the change.

- Si vous changez le type de papier dans un bac, vous DEVEZ également le modifier sur le panneau de commande afin qu'il corresponde au papier chargé. Sinon, des problèmes de qualité d'impression peuvent se produire et le fuser peut s' en trouver endommagé. Utilisez la flèche Haut ou la flèche Bas pour modifier le type de papier puis appuyez sur OK pour confirmer.
- Se si cambia il tipo di carta in un cassetto, è NECESSARIO cambiare il tipo di carta impostato sul pannello di controllo in modo corrispondente. In caso contrario, potrebbero verificarsi problemi di qualità di stampa e il fusore potrebbe danneggiarsi.
 Premere il pulsante Freccia su oppure Freccia giù per cambiare il tipo di carta, quindi premere OK per confermare la modifica.
- Wenn die Papiersorte in einem Fach geändert wurde, das Fach über das Bedienfeld entsprechend neu programmieren. Andernfalls kann es zu Druckqualitätseinbußen und Schäden an der Fixiereinheit kommen.

Mit den **Pfeilschaltflächen** die neue Papiersorte auswählen und anschließend die Taste **OK** drücken, um die Änderung zu übernehmen. Si cambia el tipo de papel de una bandeja, DEBE hacerlo también en el panel de control para que coincida con el tipo de papel que ha colocado. Si no lo hace, pueden producirse problemas de calidad de impresión y puede dañarse el fusor.

Utilice los botones de flecha **Arriba** o **Abajo** para cambiar el tipo de papel y luego pulse **Aceptar** para aceptar el cambio.

Se você alterar o tipo de papel em uma bandeja, DEVERÁ alterar o tipo de papel no painel de controle para corresponder ao tipo de papel que acabou de colocar. Do contrário, poderão ocorrer problemas de qualidade de impressão e danos ao fusor.

Use os botões de **Seta para cima** ou **Seta para baixo** para alterar o tipo de papel e, em seguida, pressione **OK** para aceitar a alteração.

Print Quality

🖪 Qualité d'impression

- 🔟 Qualità di stampa
- 📧 Druckqualität
- Calidad de impresión
- 🛛 Qualidade da impressão



For Print-Quality Solutions:

- See the Print-Quality Problems menu and print the **Troubleshooting Print-Quality** page.
- See the Troubleshooting chapter in the User Guide.

R Pour résoudre les problèmes de qualité d'impression :

- Reportez-vous au menu Problèmes de qualité d'impression et imprimez la page Dépannage de la qualité d'impression.
- Reportez-vous au chapitre Dépannage du Guide d'utilisation.
- Per risolvere i problemi di qualità di stampa:
- Accedere al menu Problemi relativi alla qualità di stampa e stampare la pagina Risoluzione dei problemi relativi alla qualità di stampa.
- Vedere il capitolo Risoluzione dei problemi nella Guida dell'utente.
- DE Bei Problemen mit der Druckgualität:
- Menü "Probleme mit der Druckqualität" aufrufen und die Seite Fehlerbehebung bei der Druckqualität ausdrucken.
- Siehe Kapitel Fehlerbehebung im Benutzerhandbuch.

- Xerox
- Para informarse sobre las soluciones de calidad de impresión:
 - Consulte el menú Problemas con la calidad de impresión e imprima la página Solución de problemas de calidad de impresión.
 - Consulte el capítulo **Solución de problemas** de la **Guía del usuario**.
- Para obter soluções de qualidade de impressão:
 - Consulte o menu Problemas de qualidade de impressão e imprima a página Solução de problemas de qualidade de impressão.
 - Consulte o capítulo Solução de problemas no Guia do Usuário.

Calibrate for Paper

- Etalonner le papier
- Calibrazione per carta
- Für Papier kalibrieren
- 😆 Calibrar para papel
- Ajustar para papel



Ready To Print Press Q for help WalkUp Features > Printer Setup > Printer Setup > Curr Printer Setup >

Ready To Print Press? for help

Troubleshooting >

Dépannage
Risoluzione dei problemi
Fehlerbehebung
Solución de problemas
Solução de problemas

Print Quality Problems 🕨

Problèmes de qualité d'impression >
Problemi relativi alla qualità di stampa >
Probleme mit der Druckqualität >
Problemas con la calidad de impressão >
Problemas de qualidade de impressão >

Print Quality Problems

+

Calibrate for Paper 🕨

Etalonner le papier
 Calibrazione per carta
 Für Papier kalibrieren
 Calibrar para papel
 Ajustar para papel

Calibrate for Paper

🗃 Calibrate for Paper Pages

- 🖪 🖶 Etalonner les pages de papier
- 🖬 🖆 Pagine di calibrazione per carta
- 🖬 🗃 Für Papierseiten kalibrieren
- Aiustar para páginas de calibración para papel
 Aiustar para páginas de papel
- 🖭 🗃 Ajustar para páginas de papel

- To calibrate your printer for a particular brand or type of paper, follow the steps on the Calibrate for Paper pages. This may be necessary if the temperature or humidity changes significantly.
- Pour étalonner votre imprimante pour une marque ou un type particulier de papier, suivez la procédure décrite sur les pages Etalonner le papier. Cette procédure peut être nécessaire si la température ou l'humidité change sensiblement.
- Per eseguire la calibrazione della stampante per un tipo o marca particolare di carta, seguire la procedura descritta nelle pagine di Calibrazione per carta. Ciò potrebbe essere necessario nel caso di cambiamenti notevoli di temperatura o umidità.
- Zur Kalibrierung des Druckers für eine bestimmte Papiersorte die Anweisungen auf den Seiten Für Papier kalibrieren befolgen. Dies kann bei starken Schwankungen von Temperatur oder Luftfeuchtigkeit erforderlich sein.
- Para calibrar la impresora para un tipo o una marca de papel determinados, siga los pasos de las páginas Calibrar para papel. Quizás se necesite si se producen importantes cambios de temperatura o humedad.
- Para ajustar sua impressora para uma marca ou tipo de papel específico, siga as etapas nas páginas Ajustar para papel. Isso poderá ser necessário se a temperatura ou a umidade for alterada de forma significativa.

Calibrate Colors

Etalonner les couleurs
 Calibrazione colori
 Farben kalibrieren
 Calibrar colores
 Aiustar cores





- To calibrate for color balance, follow the procedure outlined on the Tutorial Page. Basic and advanced adjustments are described.
- Pour étalonner l'équilibre des couleurs, suivez la procédure décrite sur la Page de didacticiel. Vous y trouverez des réglages de base et des réglages avancés.
- Per regolare il bilanciamento dei colori, seguire la procedura descritta nella Pagina di esercitazione. Nella pagina vengono descritte regolazioni sia di base che avanzate.
- Die Farbbalance mit dem Verfahren auf der Tutorial-Seite kalibrieren. Dort sind einfache und erweiterte Einstellungen erläutert.
- Para calibrar el equilibrio de color siga el procedimiento descrito en la Página de lecciones prácticas. Allí se describen los ajustes básicos y avanzados.
- Para ajustar o equilíbrio de cores, siga o procedimento descrito na Página do tutorial. Estão descritos os ajustes básicos e avançados.

Ready To Print Press ? for help

Troubleshooting

Dépannage)
Risoluzione dei problemi)
Fehlerbehebung)
Solución de problemas)
Solução de problemas)

_

Troubleshooting Print Quality Problems

Problèmes de qualité d'impression >
 Problemi relativi alla qualità di stampa >
 Probleme mit der Druckqualität >
 Problemas con la calidad de impression >
 Problemas de qualidade de impressão >

Calibration Setup

Calibrate Colors♪

Calibrate Colors
Etalonner les couleurs
Calibrazione colori
Farben kalibrieren
Calibrar colores
Ajustar cores

Calibrate Colors

- 🖪 🖨 Page de didacticiel
- 🔟 🖨 Pagina di esercitazione
- 📧 🗃 Tutorial-Seite
- 📧 🖻 Página de lecciones prácticas

🖭 🖨 Página do tutorial