

More Information
 Informations supplémentaires
 Más información

- Mais informações



www.xerox.com/office/B70xxsupport

www.xerox.com/msds (U.S./Canada) www.xerox.com/environment europe

www.xerox.com/office/B70xxsupplies www.xerox.com/office/businessresourcecenter

Before operating your printer, read the safety and regulatory chapters in the User Guide available on Xerox.com, or the Safety, Regulatory, Recycling, and Disposal Reference Guide on the Software and Documentation disc.

Material Safety Data Sheets (US/Canada) and environmental information (Europe) are available online.

Avant d'utiliser votre imprimante, lisez les chapitres relatifs à la sécurité et aux réglementations du Guide de l'utilisateur disponible sur Xerox.com ou le Guide de référence sur la sécurité, la réglementation, le recyclage et la mise au rebut sur le CD-ROM Software and Documentation (Logiciel et documentation).

La Fiche de données de sécurité du matériel (États-Unis/Canada) et les informations de protection de l'environnement (Europe) sont disponibles en ligne.

Antes de utilizar la impresora, lea los capítulos sobre seguridad y normativas en la Guía del usuario disponible en Xerox.com, o bien, la Guía de referencia de seguridad, normativa, reciclaje y eliminación de productos en el disco de Software and Documentation (Software y documentación).

Las *Material Safety Data Sheets* (EE.UU./Canadá) y la información medioambiental (Europa) están disponibles online.

Antes de operar a impressora, leia os capítulos sobre segurança e regulamentação no Guia do usuário disponível em Xerox.com ou o Guia de referência sobre segurança, regulamentação, reciclagem e descarte no Software and Documentation disc (CD de software e documentação). (Software e Documentação).

As Material Safety Data Sheets (EUA/Canadá) e informações ambientais (Europa) estão disponíveis on-line.

607E18250 Rev A © 2017 Xerox Corporation. All Rights Reserved. Xerox®, Xerox and Design®, and VersaLink® are trademarks of Xerox Corporation in the United States and/or other countries. BR19542

www.xerox.com/office/B70xxsupplies

- Printer supplies
- 🖪 Consommables pour l'imprimante
- 🛯 Suministros de la impresora
- 🖭 Suprimentos da impressora

www.xerox.com/office/ businessresourcecenter

- Templates, tips, and tutorialsModèles, conseils et didacticiels
- 🖪 Plantillas, consejos y lecciones prácticas
- Modelos, dicas e tutoriais

Xerox[®] VersaLink[®] B7025 / B7030 / B7035

Multifunction Printer • Imprimante multifonction • Equipo multifunción • Impressora multifuncional •

Quick Use Guide Guide d'utilisation rapide

Español Guía de uso rápidoPortuguês Guia de utilização rápida



☑ Contents ☑ Sommaire ☑ Índice ☑ Conteúdo

Printer Basics

- 🖪 Fonctions standard de l'imprimante
- Aspectos básicos de la impresora
- Noções básicas da impressora
 - Printer Tour.....
 Printer Tour d'horizon de l'imprimante
 - Recorrido por la impresora
 - PT Roteiro da impressora
 - Control Panel.....
 Panneau de commande
 - Panel de control
 - Painel de controle

 - ES Personalización del flujo de trabajo
 - Personalização do fluxo de trabalho
- PT Impressão

- Supported Papers
 Papier pris en charge
 - ES Papeles admitidos
 - Papel compatível

3

3

4

Basic Printing9
 Impression standard

8

...12

- Impresión básica
- 🖭 Impressão básica
- Impressão de uma unidade flash USB
- Printing Jobs Stored on the Printer......11

 The Impression de travaux stockés sur l'imprimante
- Impresión de trabajos almacenados en la impresora
 Impressão de trabalhos armazenados na impressora
- Copying.....

 Copie
- ES Copia PT Cópia
 - Basic Copying......12
 Copie standard
 Copia básica
 Cópia básica

Scanning......
 Numérisation
 Escaneado
 Digitalização

..13

- Basic Faxing......19
 Télécopie standard
 Envío de fax básico
 Fax básico
- Using the Scan To App14
 Utilisation de l'application Numérisation
 Uso de la aplicación Escanear a
- 🖭 Utilização do aplicativo Digitalizar para
- Troubleshooting20
 Dépannage
 Solución de problemas
 Solução de problemas
- Scanning to Email16
 Numérisation courriel
 Escaneado a e-mail
 Digitalização para e-mail
- Atascos de papelAtolamentos de Papel

Paper Jams......

R Incidents papier

- More Information: Back cover
 Informations supplémentaires Couverture fin
 Más información Cubierta posterior
 Mais informações capa traseira

.20



Control PanelPanneau de commandePanel de control

Painel de controle



1

- Log in for special access and customizing your experience.
- R Connectez-vous pour obtenir un accès spécial et personnaliser votre expérience.
- S Conéctese para acceder a funciones especiales y personalizar su experiencia.
- Faça login para acesso especial e personalização de sua experiência.

4

- Home returns to the main app screen.
- 🖪 Page d'accueil pour revenir sur l'écran principal de l'application.
- S Principal vuelve a la pantalla principal de aplicaciones.
- 🖭 Retornar à tela principal do aplicativo.

5

- IN The Device app provides access to printer information and settings.
- R L'application du périphérique donne accès aux paramètres et informations de l'imprimante.
- **I**a aplicación Dispositivo proporciona acceso a la información y los ajustes de la impresora.
- **11** O aplicativo Dispositivo fornece acesso às informações e configurações da impressora.

6

- NFC Area allows pairing with a mobile device to print or scan from an app.
- 📧 La zone NFC permet de coupler un appareil mobile pour imprimer ou numériser à partir d'une application.
- El área NFC permite el emparejamiento con dispositivos móviles para imprimir o escanear desde una aplicación.
- A Área NFC permite o emparelhamento com um dispositivo móvel para impressão ou digitalização a partir de um aplicativo.

2

- Reset clears settings for all apps.
- **R** Réinitialiser supprime les paramètres de toutes les applications.
- 😆 Restablecer borra los ajustes de todas las aplicaciones.
- 🖭 Reinicializar limpa as configurações para todos os aplicativos.

3

Power/Wake

- Mise sous tension/Réveil
- Encendido/activación
- 🖭 Energia/Despertar

7

- Status LED indicates printer status. For detailed information, refer to the User Guide.
- 📧 Le voyant d'état indique l'état de l'imprimante. Pour plus informations, consultez le Guide de l'utilisateur.
- ED de estado: indica el estado de la impresora. Para más información, consulte la Guía del usuario.
- I O LED de status indica o status da impressora. Para obter informações detalhadas, consulte o Guia do usuário.

Embedded Web Server Serveur Web intégré Embedded Web Server Servidor da Web incorporado



www.xerox.com/office/B70xxdocs

- The Xerox[®] Embedded Web Server enables you to access printer configuration details, paper and supplies status, job status, and diagnostic functions over a network. You can also manage fax, email, and address books. For details on using the Embedded Web Server, refer to the User Guide located on Xerox.com.
- Le serveur Web intégré Xerox[®] vous permet d'obtenir les détails de configuration de l'imprimante, l'état du papier, des consommables, et des travaux, ainsi que des fonctions de diagnostic sur un réseau. Vous pouvez également gérer les télécopies, le courrier électronique et les carnets d'adresses.

Pour de plus amples informations sur l'utilisation du serveur Web intégré, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur* disponible sur le site Xerox.com.

El servidor web interno de Xerox[®] permite acceder a los datos de configuración de la impresora, el estado de consumibles y papel, el estado del trabajo y las funciones de diagnóstico a través de una red. También se pueden gestionar las libretas de direcciones, el correo electrónico y el fax.

Para más información sobre el uso del servidor web interno, consulte la *Guía del usuario* en Xerox.com.

O Servidor da Web incorporado Xerox[®] permite o acesso aos detalhes da configuração da impressora, status do papel e suprimentos, status do trabalho e funções de diagnóstico pela rede. Também é possível gerenciar o fax, e-mail e catálogos de endereço.

Para obter detalhes sobre como utilizar o Servidor da Web incorporado, consulte o *Guia do usuário* localizado no site Xerox.com.





- To connect, in a Web browser, type the printer IP address. The network IPv4 address is available on the control panel touch screen. Touch Device app > About, then scroll down.
- Pour vous connecter, saisissez l'adresse IP de l'imprimante dans un navigateur Web. L'adresse IPv4 du réseau est disponible sur l'écran tactile du panneau de commande. Sélectionnez Application du périphérique > À propos de, puis faites défiler vers le bas.
- Para conectarse desde un navegador web, escriba la dirección IP. La dirección IPv4 de la red está disponible en el panel de control táctil. Toque la aplicación Dispositivo > Acerca de y desplácese hacia abajo.
- Para conectar-se, em um navegador de Web, digite o endereço IP da impressora. O endereço IPv4 da rede está disponível na tela de seleção por toque do painel de controle. Toque no app Dispositivo > Sobre e depois role para baixo.

Customizing Your Workflow

- Personnalisation de votre flux de travail
- Personalización del flujo de trabajo
- Personalização do fluxo de trabalho



www.xerox.com/office/B70xxdocs

The printer offers options for personalizing your experience by saving settings presets, customizing app and setting list layout, and expanding your app collection.

Note: access to login and personalization features may be limited by your system administrator. For details, refer to the *User Guide* and *System Administrator Guide*.

Vous pouvez enregistrer des préréglages, personnaliser des applis, configurer la disposition des listes et étendre votre collection d'applis afin de personnaliser votre expérience.

Remarque : l'accès aux fonctions de connexion et de personnalisation peut faire l'objet de restrictions définies par l'administrateur système. Pour en savoir plus, consultez le *Guide de l'utilisateur* et le *Guide de l'administrateur système*.

La impresora dispone de opciones para personalizar su experiencia con funciones para guardar valores prefijados, personalizar aplicaciones y configurar el formato de lista, además de ampliar la colección de aplicaciones.

Nota: es posible que el administrador del sistema haya limitado el acceso al inicio de sesión y a las funciones de personalización. Para más información, consulte la *Guía del usuario* y la *Guía del administrador del sistema*.

A impressora oferece opções para personalizar sua experiência como salvar pré-ajustes de configurações, personalizar o aplicativo, configurar o layout da lista e expandir sua coleção de aplicativos.

Nota: o acesso ao login e funções de personalização pode ser limitado pelo administrador do sistema. Para mais detalhes, consulte o *Guia do Usuário* e o *Guia do Administrador do Sistema*.





- To begin creating your personalized experience, first create a login identity. Touch Login, then touch + (add). Type your user name, then touch OK. You are now logged in and can start saving presets and customizing app layout.
- Pour démarrer la procédure de personnalisation, créez une identité de connexion. Sélectionnez Ouvrir une session, puis + (ajouter). Saisissez votre nom d'utilisateur, puis sélectionnez OK. Vous êtes maintenant connecté et pouvez commencer à enregistrer des préréglages et à personnaliser l'agencement des applis.
- Para personalizar su experiencia, primero cree su identidad de inicio de sesión. Toque Conexión y después toque + (agregar). Introduzca su nombre de usuario y toque Aceptar. Ahora ya está conectado y puede comenzar a guardar los valores prefijados y a personalizar el diseño de la aplicación.
- Para começar a criar sua experiência personalizada, primeiro crie uma identidade de login. Toque em Login e, em seguida, toque em + (adicionar). Digite seu nome de usuário e, em seguida, toque em OK. Agora você está conectado e pode começar a salvar pré-ajustes e personalizar o layout do aplicativo.



- To save your commonly used feature settings in an app, enter your settings, then scroll to the bottom of the list and touch Save. Save as New Preset adds your settings as a Preset (top of the settings list). Save as Default changes the default settings. For New Preset, type a name and choose an icon. To manage your feature list and presets, touch the Customize menu.
- Pour enregistrer les paramètres fréquemment utilisés dans une appli, définissez ces paramètres, puis accédez au bas de la liste et sélectionnez Enregistrer. Enreg. en tant que nouveau préréglage ajoute vos paramètres sous forme de préréglage (en haut de la liste de paramètres). Enreg. en tant que valeur par défaut modifie les paramètres par défaut. Dans le cas d'un nouveau préréglage, indiquez un nom et choisissez une icône. Pour gérer vos préréglages et votre liste de fonctions, sélectionnez le menu Personnaliser.
- Para guardar las opciones de la función más utilizada en una aplicación, introduzca sus opciones, desplácese al final de la lista y toque Guardar. Guardar como Valor prefijado nuevo añade las opciones como un Prefijado (a la cabeza de la lista de opciones). Guardar como valor prefijado cambia las opciones prefijadas. En Nuevo valor prefijado, escriba un nombre y elija un icono. Para gestionar la lista de funciones y los valores prefijados, toque el menú Personalizar.
- Para salvar as configurações de funções comumente usadas em um aplicativo, digite suas configurações, percorra até o final da lista e toque em Salvar. Salvar como novo pré-ajuste adiciona suas configurações como um pré-ajuste (topo da lista de configurações). Salvar como padrão altera as configurações-padrão. Em Novo pré-ajuste, digite um nome e escolha um ícone. Para gerenciar sua lista de funções e pré-ajustes, toque no menu Personalizar.



- The Xerox® App Gallery has a growing collection of productvity apps that you can install on your printer. Find the app on your home screen and create your login directly, or go to www.xerox.com/appgallery to log in and add your device. To simplify app installation, use the same name for your app gallery login credentials that you used for the printer login.
- Xerox® App Gallery comprend une collection croissante d'applis de productivité que vous pouvez installer sur votre imprimante. Recherchez l'appli sur votre écran d'accueil et créez directement votre connexion ou accédez à www.xerox.com/appgallery pour vous connecter et ajouter votre périphérique. Pour simplifier l'installation des applis, utilisez votre nom de connexion à l'imprimante dans vos informations de connexion à la galerie d'applis.
- En Xerox[®] App Gallery encontrará una amplia colección de aplicaciones de productividad que podrá instalar en su impresora. Busque la aplicación en la pantalla principal y cree su acceso directo o vaya a www.xerox.com/appgallery para conectarse y agregar su dispositivo. Para simplificar la instalación de la aplicación, como identidad de conexión de la galería de aplicaciones utilice el mismo nombre que utilizó para conectarse a la impresora.
- O Xerox[®] App Gallery possui uma crescente coleção de aplicativos de produtividade que podem ser instalados na impressora. Localize o aplicativo em sua tela inicial e crie o login diretamente ou acesse www.xerox.com/appgallery para login e adicione em seu dispositivo. Para simplificar a instalação do aplicativo, use o mesmo nome que você usou para login na impressora como suas credenciais de login na galeria do aplicativo.



12	
60–256 g/m ² (16 lb. Bond -	- 140 lb Index)
Statement	5.5 x 8.5 in.
Executive	7.25 x 10.5 in.
Letter	8.5 x 11 in.
8.5 x 13	
Legal	8.5 x 14 in.
Tabloid	11 x 17 in.
A5	
B5	
A4	
B4	
A3	

	34
ר ה	60–256 g/m² (16 lb. Bond – 140 lb Index)
ĵ	6
1	60–216 g/m² (16 lb. Bond–80 lb. Cover)
	Executive7.25 x 10.5 in. Letter8.5 x 11 in.
	B5 182 x 257 mm A4 210 x 297 mm





DL110 x 220 mm C5162 x 229 mm







W: 140–297 mm (5.5–11.7 in.) **L:** 182–432 mm (7.2–17 in.)



W: 89–297 mm (3.5–11.7 in.) L: 98–483 mm (3.9–19 in.)





106–169 g/m² (28 lb. Bond–63 lb. Cover) (28 Lightweight Cardstock (27 Support cartonné fin (25 Cartulina ligera (27 Cartão de baixa gramatura

170–216 g/m² (63–80 lb. Cover) Cardstock Carde Carte Cartulina para tarjeta Cartão

217–256 g/m² (80 lb. Cover – 140 lb Index) Meavyweight Cardstock Translate Heavyweight Cardstock Translate Lightweight Cardstock

Translate Lightweight Cardstock

Basic Printing
 Impression standard
 Impresión básica
 Impressão básica







Monarch.











- At the printer control panel, change size and type settings. In the Xerox[®] print driver, select printing options.
- Modifiez les paramètres du format et du type dans le panneau de commande de l'imprimant. Sélectionnez les options d'impression dans le pilote d'imprimante Xerox[®].
- 55 En el panel de control, cambie las opciones de tipo y tamaño de papel. En el controlador de impresión Xerox[®], seleccione las opciones de impresión.
- No painel de controle da impressora, altere as configurações de tamanho e tipo. No driver de impressão Xerox[®], selecione as opções de impressão.

Printing from a USB Flash Drive
 Impression depuis une clé USB
 Impresión desde unidad flash USB
 Impressão de uma unidade flash USB



IN Touch USB or insert your USB Flash Drive, then choose Print from USB.

- R Sélectionnez USB ou insérez une clé USB, puis sélectionnez Imprimer depuis USB.
- **Toque USB** o inserte la unidad flash USB y seleccione **Imprimir desde USB**.
- I Selecione o dispositivo USB ou insira a unidade USB e depois escolha Imprimir de USB.



- To select the number of copies, touch + or -. For larger numbers, touch **Quantity** and enter a number.
- Pour choisir le nombre de copies, sélectionnez + ou -. Pour un nombre important, sélectionnez **Quantité**, puis saisissez un nombre.
- 🗉 Para seleccionar el número de copias, toque + o -. Para grandes cantidades, toque **Cantidad** e introduzca un número.
- Para selecionar a quantidade de cópias, selecione + ou -. Para quantidades maiores, selecione Quantidade e insira um número.



- If more documents are needed, touch Add Document. Select settings as desired, then touch Print.
- Si vous devez utiliser d'autres documents, sélectionnez Ajouter document. Choisissez les paramètres souhaités, puis sélectionnez Imprimer.
- Si se necesitaran más documentos, toque Agregar documento. Seleccione las opciones deseadas y toque Imprimir.
- Se mais documentos forem necessários, selecione Adicionar documento. Selecione as configurações, como necessário, e depois selecione Imprimir.

- IN Touch Add Document, then navigate to your files and select them.
- 📧 Sélectionnez Ajouter document, puis accédez à vos fichiers pour les sélectionner.
- **IS** Toque **Agregar documento**, vaya a los archivos y selecciónelos.
- P Selecione Adicionar documento, navegue até os arquivos e selecione-os.

Printing Jobs Stored on the Printer

Impression de travaux stockés sur l'imprimante

- Impresión de trabajos almacenados en la impresora
- Impressão de trabalhos armazenados na impressora



- IN To print stored jobs from the control panel, touch Jobs, then touch Saved Jobs or Personal & Secure Jobs. Select the folder or job.
- Pour imprimer des travaux enregistrés à partir du panneau de commande, sélectionnez Travaux, puis Travaux enregistrés ou Travaux personnels et protégés. Sélectionnez le dossier ou un travail.
- Para imprimir trabajos guardados desde el panel de control, toque Trabajos y, después Trabajos guardados o Trabajos personales y protegidos. Seleccione la carpeta o el trabajo.
- Para imprimir trabalhos armazenados a partir do painel de controle, selecione Trabalhos e depois Trabalhos salvos ou Trabalhos pessoais e protegidos. Selecione a pasta ou trabalho.

- 3 x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 3
- If requested, type the password. Select the quantity. To print the job, touch **OK**. To delete the job, touch the trash icon, then touch **Delete**.
- À l'invite, saisissez le mot de passe. Sélectionnez la quantité. Pour imprimer le travail, sélectionnez **OK**. Pour supprimer le travail, sélectionnez l'icône de la corbeille puis **Supprimer**.
- Si se solicita, introduzca la clave. Seleccione la cantidad. Para imprimir el trabajo, toque Aceptar. Para eliminar el trabajo, toque el icono de papelera y toque Eliminar.
- Se solicitado, digite a senha. Selecione a quantidade. Para imprimir o trabalho, selecione OK. Para excluir o trabalho, selecione o ícone de lixeira e depois Excluir.



- You can send a print job to save to the printer, then select the job from the printer control panel to print at a later time. Jobs can be saved in the public folder or be password protected. In the Xerox[®] printer driver, select Properties (Windows) or Xerox Features (Mac OS), then Job Type. Select Saved Job or Secure Print. For Secure Print, type a passcode.
- Vous pouvez enregistrer un travail d'impression sur l'imprimante, puis le sélectionner à partir du panneau de commande pour l'imprimer à un moment ultérieur. Vous pouvez enregistrer les travaux dans le dossier public ou les protéger à l'aide d'un mot de passe. Dans le pilote d'imprimante Xerox®, sélectionnez Propriétés (Windows) ou Fonctionnalités Xerox (Mac OS), puis Type de travail. Sélectionnez Travail enregistré ou Impression protégée. Saisissez un code d'accès pour l'impression protégée.
- Se puede enviar un trabajo de impresión para guardarlo en la impresora y más adelante seleccionarlo desde el panel de control de la impresora para imprimirlo. Los trabajos se pueden guardar en una carpeta pública o protegidos con clave. En el controlador de impresión Xerox[®], seleccione Propiedades (Windows) o Funciones Xerox (Mac OS) y después Tipo de trabajo. Seleccione Trabajo guardado o Impresión protegida. En Impresión protegida, introduzca una clave.
- É possível enviar um trabalho de impressão para salvar na impressora e posteriormente selecioná-lo no painel de controle para impressão. Os trabalhos podem ser salvos na pasta pública ou ser protegidos por senha. No driver de impressora Xerox[®], selecione **Propriedades** (Windows) ou **Funções Xerox** (Mac OS) e depois **Tipo de trabalho**. Selecione **Trabalho salvo** ou Impressão protegida. Para **Impressão protegida**, digite uma senha.

Basic Copying
 Copie standard
 Copia básica
 Cópia básica

Load the original images.
 Chargez les images initiales.
 Coloque las imágenes originales.
 Coloque as imagens originais.





- IN Touch **Copy** and select the number of copies desired.
- R Sélectionnez Copier puis le nombre de copies souhaitées.
- **I** Toque **Copiar** y seleccione el número de copias deseado.
- Selecione Cópia e depois o número de cópias desejadas.



- Select settings from the list, then touch **Start**.
- 🖪 Choisissez les paramètres dans la liste, puis sélectionnez Démarrer.
- Seleccione las opciones de la lista y toque **Comenzar**.
- 🛛 Selecione as configurações na lista e depois toque em Iniciar.



- Note: Settings from previous users remain for a short time. To clear the temporary settings in all apps, on the Home screen, touch **Reset**.
- Remarque : les paramètres saisis par d'autres utilisateurs sont conservés pendant une courte période de temps. Pour supprimer les paramètres temporaires dans toutes les applications, sélectionnez Réinitialiser dans l'écran de la page d'accueil.
- Is Nota: las opciones de los usuarios anteriores se mantienen durante un breve periodo de tiempo. Para borrar las opciones temporales de todas las aplicaciones, vaya a Pantalla principal y toque Restablecer.
- Nota: as configurações de usuários anteriores permanecem ativas por um algum tempo. Para limpar as configurações temporárias em todos os aplicativos, na tela Dispositivo, toque em Reinicializar.

- ScanningNumérisation
- 🗉 Escaneado
- Digitalização



www.xerox.com/office/B70xxdocs

The printer is connected typically to a network rather than a single computer. You select a destination for the scanned image at the printer. Some methods are available to anyone. Other methods require network access or prepared destinations. This guide covers several methods and focuses on key advantages of each.

For detailed procedures and more scanning options, refer to the User Guide.

En général, l'imprimante est connectée à un réseau non à un seul ordinateur. Sélectionnez une destination pour l'image numérisée sur l'imprimante. Certaines méthodes sont accessibles à tous. D'autres méthodes nécessitent un accès réseau ou des destinations préparées. Ce guide décrit plusieurs méthodes et se concentre sur les principaux avantages de chacune d'elles.

Pour obtenir une procédure détaillée et des options de numérisation supplémentaires, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur.*

Generalmente la impresora está conectada a una red en lugar de a un solo PC. Seleccione un destino en la impresora para las imágenes escaneadas. Algunos métodos están disponibles para todos. Otros requieren acceso a la red o destinos preparados. Esta guía abarca varios métodos y se centra en las ventajas clave de cada uno de ellos.
Das procedimientos detallados umés assignas de accencendo, servute la Cuía del usuario.

Para procedimientos detallados y más opciones de escaneado, consulte la *Guía del usuario*.

A impressora geralmente é conectada a uma rede, em vez de a um único computador. Você seleciona um destino para a imagem digitalizada na impressora. Alguns métodos estão disponíveis para todos. Outros métodos exigem o acesso de rede ou destinos preparados. Este guia abrange diversos métodos e se concentra nas principais vantagens de cada um.

Para ver procedimentos detalhados ou mais opções de digitalização, consulte o Guia do usuário.





- 🛯 Load original images on the document glass or in the document feeder.
- R Placez les images initiales sur la glace d'exposition ou dans le chargeur de documents.
- **IS** Coloque las imágenes originales en el cristal de exposición o en el alimentador automático de documentos.
- P Coloque as imagens originais sobre o vidro de originais ou no alimentador de originais.

Using the Scan To App

- Utilisation de l'application Numérisation
- 🖬 Uso de la aplicación Escanear a
- Utilização do aplicativo Digitalizar para



- Scan To offers a variety of scan destinations to choose from and allows you to send to multiple destinations not accessible to single-purpose apps such as scanning to Email or USB. Touch Scan To then choose your first destination.
 - To prepare destinations, refer to the User Guide.
- La Numérisation vous permet de choisir parmi une variété de destinations de numérisation et d'envoyer vos documents vers plusieurs destinations non accessibles aux applications à objectif unique telles que Numérisation courriel ou Numérisation USB. Sélectionnez Numérisation puis votre première destination.
 - Pour plus informations, consultez le *Guide de l'utilisateur*.
- Escanear a ofrece distintos destinos de escaneado y permite enviar a varios destinos no disponibles para aplicaciones de un solo propósito como el escaneado a e-mail o USB. Toque Escanear a y elija el primer destino.
- Para preparar los destinos, consulte la *Guía del usuario*.
- Digitalizar para oferece vários destinos de digitalização para escolha e permite o envio para diversos destinos não acessíveis a aplicativos de finalidade única, como a digitalização para e-mail ou USB. Toque em Digitalizar para e depois escolha o primeiro destino.
 - Para preparar os destinos, consulte o Guia do usuário.





- To include more destinations of any available type, touch Add Destination. For a menu to remove a destination or add it to the address book, touch the destination.
- Pour ajouter d'autres destinations d'un type disponible, sélectionnez Ajouter destination. Pour afficher un menu permettant de supprimer une destination ou d'en ajouter une au carnet d'adresses, sélectionnez la destination.
- Para incluir más destinos de cualquier tipo disponible, toque Agregar destino. Para obtener un menú para eliminar o agregar un destino a la libreta de direcciones, toque el destino.
- Para incluir mais destinos de qualquer tipo disponível, toque em Adicionar destino. Para um menu remover um destino ou adicioná-lo ao catálogo de endereço, selecione o destino.



- Choose the file type and other scan settings. To edit the default scan name, touch the name, and type the changes. Touch Scan.
- Sélectionnez le type de fichier et les autres paramètres de numérisation. Pour modifier le nom d'une numérisation, sélectionnez le nom et saisissez vos modifications. Sélectionnez **Numériser**.
- Elija el tipo de archivo y otras opciones de escaneado. Para editar el nombre de escaneado predeterminado, toque el nombre y escriba los cambios. Toque Escaneado.
- Escolha o tipo de arquivo e outras configurações de digitalização. Para editar o nome da digitalização padrão, selecione o nome e digite as alterações. Toque em Digitalizar.

- Scanning to a USB Flash Drive
 Numérisation depuis une clé USB
 Escaneado a una unidad flash USB
- 🖬 Digitalização para uma unidade flash USB



- Scan to USB is a simple way to acquire a scan if you do not have prepared destinations or network access. Touch USB or insert your USB Flash Drive, then choose Scan to USB.
- La Numérisation USB est un moyen simple permettant d'obtenir une numérisation si vous n'avez préparé aucune destination ou aucun accès réseau. Sélectionnez USB ou insérez une clé USB, puis sélectionnez Numérisation USB.
- Escanear a USB es una forma sencilla de escanear si no se tienen destinos preparados o acceso a la red. Toque USB o inserte la unidad flash USB y seleccione Escanear a USB.
- Digitalizar para USB é uma maneira simples de obter uma digitalização, quando não há destinos preparados ou acesso à rede. Selecione o dispositivo USB ou insira a unidade USB e depois escolha Digitalizar para USB.



- IN Touch Switch Destination, then navigate to your preferred destination.
- R Sélectionnez Changer destination, puis accédez à votre destination préférée.
- **ES** Toque **Cambiar destino** y desplácese a su destino preferido.
- Toque em Trocar destino e depois navegue até o destino de preferência.



- Choose the file type and other scan settings. To edit the default scan name, touch the name, and type the changes. Touch Scan.
- Sélectionnez le type de fichier et les autres paramètres de numérisation. Pour modifier le nom d'une numérisation, sélectionnez le nom et saisissez vos modifications. Sélectionnez Numériser.
- Elija el tipo de archivo y otras opciones de escaneado. Para editar el nombre de escaneado predeterminado, toque el nombre y escriba los cambios. Toque Escaneado.
- Escolha o tipo de arquivo e outras configurações de digitalização. Para editar o nome da digitalização padrão, selecione o nome e digite as alterações. Toque em Digitalizar.

Scanning to Email
 Numérisation courriel
 Escaneado a e-mail

Digitalização para e-mail





- IN The Email app offers a variety of controls for sending scanned images in emails. Touch **Email**, then touch **To** and type an address. To add more recipients, touch the address field again.
 - For details about email and address book features, refer to the User Guide.
- L'application Numérisation courriel offre une variété de commandes pour envoyer des images numérisées via courrier électronique. Sélectionnez Courrier électronique, puis À et saisissez une adresse. Sélectionnez à nouveau le champ d'adresse pour ajouter d'autres destinataires.

Pour de plus en informations sur les fonctionnalités du courrier électronique et du carnet d'adresses, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur.*

La aplicación de e-mail dispone de distintos controles para enviar imágenes escaneadas por e-mail. Toque E-mail, a continuación, toque A: y escriba una dirección. Para agregar más destinatarios, toque de nuevo el campo de la dirección.

Para más información sobre las funciones de la libreta de direcciones y el correo electrónico, consulte la *Guía del usuario*.

O aplicativo E-mail oferece vários controles para o envio de imagens digitalizadas em e-mails. Toque em E-mail e depois selecione Para e digite um endereço. Para adicionar mais destinatários, toque no campo de endereço novamente.

Para obter detalhes sobre os recursos de e-mail e catálogo de endereços, consulte o Guia do usuário.



- To add stored addresses to the email, touch the address book button. For a menu to remove an address or add it to the address book, touch the address. To create a subject line, touch the subject line.
- Pour ajouter des adresses enregistrées au courrier électronique, sélectionnez le bouton du carnet d'adresses. Pour afficher un menu permettant de supprimer une adresse ou d'en ajouter une au carnet d'adresses, sélectionnez l'adresse. Pour créer un objet, sélectionnez la ligne de l'objet.
- Para agregar direcciones guardadas a un correo electrónico, toque el botón de la libreta de direcciones. Para obtener un menú para eliminar o agregar una dirección a la libreta de direcciones, toque la dirección. Para introducir el asunto, toque la línea del asunto.
- Para adicionar endereços armazenados ao e-mail, toque no botão de catálogo de endereços. Para um menu remover um endereço ou adicioná-lo ao catálogo de endereço, selecione o endereço. Para criar uma linha de assunto, toque na linha de assunto.





- Choose the file type and other scan settings. From, Reply To, and Message settings are at the bottom of the list. To edit the default scan name, touch the name, then type the desired name. Touch Send.
- Sélectionnez le type de fichier et les autres paramètres de numérisation. Les paramètres De, Répondre à et Message se trouvent au bas de la liste. Pour modifier le nom par défaut d'une numérisation, sélectionnez le nom et saisissez le nom souhaité. Sélectionnez Envoyer.
- Elija el tipo de archivo y otras opciones de escaneado. Las opciones de Responder a, Mensaje y De: están al final de la lista. Para editar el nombre de escaneado predeterminado, toque el nombre y escriba el nombre deseado. Toque Enviar.
- Escolha o tipo de arquivo e outras configurações de digitalização. As configurações de De, Responder a e Mensagem estão na parte inferior da lista. Para editar o nome da digitalização padrão, selecione o nome e digite o nome desejado. Toque em Enviar.

Scanning to a Default Folder

- Numérisation vers un dossier par défaut
- Escaneado a carpeta predeterminada
- 🖬 Digitalização para uma pasta padrão



- You can set up a scan-to folder on the network or online. To create a location, touch Device > Apps > Scan To... then choose Network or FTP. To scan to FTP, enter the FTP settings. To select a folder on the network or online, navigate to the desired location.
- Vous pouvez configurer un dossier de numérisation sur le réseau ou en ligne. Pour créer un emplacement, sélectionnez Périphérique > Applis > Numérisation..., puis choisissez Réseau ou FTP. Pour la numérisation vers FTP, définissez les paramètres FTP. Pour sélectionner un dossier sur le réseau ou en ligne, accédez à l'emplacement souhaité.
- Se puede configurar una carpeta de Escanear a en la red u online. Para crear una ubicación, toque Dispositivo > Aplicaciones > Escanear a... y, a continuación, seleccione Red o FTP. Para escanear a FTP, introduzca las opciones de FTP. Para seleccionar una carpeta en la red o en línea, vaya a la ubicación deseada.
- É possível configurar uma pasta para onde digitalizar na rede ou on-line. Para criar um local, toque em Dispositivo
 Aplicativos > Digitalizar para e depois selecione Rede ou FTP. Para digitalizar para FTP, digite as configurações de FTP. Para selecionar uma pasta na rede ou on-line, naveque até o local desejado.





- To scan to your prepared network location, touch Scan To... and choose Network. Select a subfolder as needed.
- Pour numériser vers l'emplacement réseau que vous avez préparé, appuyez sur Numériser vers... et choisissez Réseau. Sélectionnez le cas échéant un dossier secondaire.
- Es Para escanear a la ubicación de red preparada, toque Escanear a... y elija Red). Seleccione una subcarpeta según sea necesario.
- Para digitalizar para o local de rede preparado, toque em Digitalizar para... e selecione Rede. Selecione uma subpasta, como necessário.



- Choose the file type and other scan settings. To edit the default scan name, touch the name, and type the changes. Touch Scan.
- Sélectionnez le type de fichier et les autres paramètres de numérisation. Pour modifier le nom d'une numérisation, sélectionnez le nom et saisissez vos modifications. Sélectionnez **Numériser**.
- Elija el tipo de archivo y otras opciones de escaneado. Para editar el nombre de escaneado predeterminado, toque el nombre y escriba los cambios. Toque **Escaneado**.
- Escolha o tipo de arquivo e outras configurações de digitalização. Para editar o nome da digitalização padrão, selecione o nome e digite as alterações. Toque em Digitalizar.



www.xerox.com/office/B70xxdocs

- You can enter fax numbers manually and store them in the address book, or select fax numbers from the address book.
 For information about fax settings and managing stored fax numbers in the address book, refer to the User Guide.
- Vous pouvez entrer des numéros de fax manuellement et les enregistrer dans le carnet d'adresses ou les sélectionner à partir de celui-ci.

Pour de plus amples informations sur les paramètres de télécopie et la gestion des numéros de fax enregistrés dans le carnet d'adresses, reportez-vous au *Guide de l'utilisateur.*

Es Los números de fax se pueden introducir a mano y almacenarlos en la libreta de direcciones, o bien, seleccionarlos de la libreta de direcciones.

Para más información sobre las opciones de fax y la gestión de números de fax almacenados en la libreta de direcciones, consulte la *Guía del usuario.*

É possível inserir os números de fax manualmente e armazená-los no catálogo de endereços ou selecioná-los no catálogo de endereços.

Para obter mais informações sobre as configurações de fax e o gerenciamento dos números de fax armazenados no catálogo de endereços, consulte o *Guia do usuário*.





- EX Load original images on the document glass or in the document feeder.
- 🖪 Placez les images initiales sur la glace d'exposition ou dans le chargeur de documents.
- **S** Coloque las imágenes originales en el cristal de exposición o en el alimentador automático de documentos.
- Coloque as imagens originais sobre o vidro de originais ou no alimentador de originais.

Basic Faxing
 Télécopie standard
 Envío de fax básico
 Envio de fax básico



- IN Touch Fax, then touch Destination and type a fax number. To add more recipients, touch the destination field again.
- Sélectionnez Fax, puis Destination et saisissez un numéro de fax. Sélectionnez à nouveau le champ de destination pour ajouter d'autres destinataires.
- Is Toque Fax y, a continuación, toque Destino e introduzca un número de fax. Para agregar más destinatarios, toque de nuevo el campo de destino.
- Toque em Fax e depois selecione Destino e digite um número de fax. Para adicionar mais destinatários, toque no campo de destino novamente.



- To add stored destinations to the fax, touch the address book button. To add, edit or remove a number from the address book, touch and hold the number and select an option.
- Pour ajouter des destinations enregistrées au fax, sélectionnez le bouton du carnet d'adresses. Pour ajouter, modifier ou supprimer un numéro du carnet d'adresses, maintenez appuyé le numéro et sélectionnez une option.
- Para agregar destinos guardados a un fax, toque el botón de la libreta de direcciones. Para agregar, editar o eliminar un número de la libreta de direcciones, toque y mantenga pulsado el número y seleccione una opción.
- Para adicionar destinos armazenados ao fax, toque no botão de catálogo de endereços. Para adicionar, editar ou remover um número do catálogo de endereços, toque e retenha o número e selecione uma opção.



- IN Choose fax settings as desired, then touch Send.
- 🖪 Choisissez les paramètres de télécopie souhaités, puis sélectionnez Envoyer.
- **Seleccione las opciones de fax deseadas y toque Enviar**.
- **PI** Selecione as configurações de fax, como desejado, e depois selecione **Enviar**.

Paper Jams
 Incidents papier
 Atascos de papel
 Atolamentos de Papel





IN When a jam occurs, the control panel displays graphics showing how to clear the jam.



www.xerox.com/office/B70xxdocs

For tips on avoiding paper jams, refer to the User Guide.

Lorsqu'un incident se produit, le panneau de commande affiche un schéma indiquant comment résoudre l'incident.

Reportez-vous au Guide de l'utilisateur pour savoir comment éviter les incidents papier.

- Cuando se produce un atasco, el panel de control muestra ilustraciones que indican cómo eliminar el atasco. Para obtener consejos para evitar atascos de papel, consulte la *Guía del usuario*.
- Quando ocorre um atolamento, o painel de controle exibe gráficos mostrando como eliminar o atolamento. Para dicas sobre como evitar atolamentos de papel, consulte o Guia do usuário.

CAUTION: To avoid damage, remove misfed media gently and avoid tearing it. Try to remove the media in the direction that it would normally feed. Any pieces left in the printer can cause further misfeeds. Do not reload media that has misfed.

The printed side may smudge, and toner may stick to your hands. Avoid spills, and wash off any toner with cool water and soap. Do not use hot water.

ATTENTION : pour éviter tout dommage, retirez délicatement le support coincé, sans le déchirer. Essayez d'extraire le support dans le sens normal d'alimentation. Tout morceau de papier présent dans l'imprimante peut entraîner d'autres faux départs. Ne rechargez pas le support à l'origine du faux départ.

Des bavures peuvent apparaître sur la face imprimée et le toner peut rester collé à vos mains. Évitez de répandre du toner et enlevez les résidus de toner avec de l'eau froide et du savon. N'utilisez pas d'eau chaude.

PRECAUCIÓN: Para evitar daños, retire el papel atascado con cuidado para que no se rompa. Intente extraer el papel en la dirección que se alimenta normalmente. Los trozos que queden en la impresora pueden causar más atascos. No vuelva a alimentar el papel atascado.

La cara impresa puede manchar y puede pegarse tóner en las manos. Evite que se derrame tóner y limpie el tóner con agua fría y jabón. No use agua caliente.

CUIDADO: Para evitar danos, retire o material atolado com cuidado e evite que se rasgue. Tente remover o material na direção em que ele normalmente seria alimentado. Qualquer pedaço deixado na impressora pode causar futuros atolamentos. Não recoloque o material que foi alimentado incorretamente.

A face impressa pode borrar e o toner pode aderir em suas mãos. Evite que se espalhe e lave quaisquer resíduos de toner com água fria e sabão. Não use água quente.